



On-line static switch
možnost kaskádového zapojení

Zařízení Cross slouží pro bezvýpadkové přepínání mezi dvěma navzájem nezávislými vstupními napájecími zdroji. Kritická zátěž je napájena bez jakéhokoli výpadku při přepnutí z prioritní napájecí větve na větev sekundární (záložní).

Tímto způsobem celý napájecí systém se záložními zdroji UPS k obou větvím, primární i sekundární, podstatným způsobem zvyšuje bezporuchovost napájení el. energií směrem ke kritické zátěži.

Uživatel je informován o stavu přepínače pomocí LCD displeje, rozhraní RS232 (2x) a také pomocí bezpotenciálových kontaktů relé.

ELTECO

Masterguard	Cross 250	Cross 400	Cross 600	Cross 800	Cross 1250
typ Chloride					
Vstupní napětí	400 V + 20% / - 35%				
Vstupní frekvence	50/60 Hz +/- 5%				
Výstupní proud	250 A	400 A	600 A	800 A	1250 A
Přetížitelnost	200%/10 sec, 5300 A/sec				10500 A/sec
Rozměry Cross	1000 x 800 x 1780 mm				1200x800x1780
Rozměry přepínací části	Integrováno v Cross		800 x 800 x 1780		1200x800x1780
Komunikace	LED, LCD displej, 2 x RS 232, volt-free kontakty				